TIENS Blood Circulative - User Manual

Importer: Tiens Europe GmbH, Georg-Wilhelm-Strasse 3, 10711 Berlin, Germany. Tel.: +49 30 800973 80. Email: info@tiens.eu. Website: www.tiens.eu.

Distributor in the UK: TIENS UK LTD, Churchill House, 120 Bunns Lane, Mill Hill, London NW7 2AS, United Kingdom.

BG TIENS МАСАЖОР ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО Модел TQ-D30

Производител: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd. No.20 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin, China. Postal code: 301700. www.tiens.com. Made in China.

Производствено място Китай: Fujian Fu'an Kangruixing Electric Appliance Co., Ltd. No. 58, Xiaoxiban, Wayao village, Chengyang township, Fu'an city, China.

Вносител: Tiens Europe GmbH, Georg-Wilhelm-Strasse 3, 10711 Berlin, Germany. Tel.: +49 30 800973 80. Email: info@tiens.eu. Website: www.tiens.eu.

Дистрибутор: TIENS България ЕООД, София, бул. Т. Александров 28, ет. 3, тел.: +359884 173 341, www.tiens.bg

Номинално напрежение	220 V – 240 V
Номинална честота	50 Hz
Номинална входна мощност	160 W
Номинално натоварване	≤ 110 kg

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба, запазете го за бъдещи справки.

ИНСТРУКЦИИ

А. Използване на ръчен контролер за включване и изключване On—Off превключвателя

Забележка: Уредът може да се управлява, като се избере само един от двата режима на работа.

1. On—Off. Превключвателят за включване и изключване: Превключвателят се намира на входа на електропровода от задната страна на апарата. Това е непрекъснат режим с ръчен контрол.

2. Ръчен контролер: Ръчният контролер е оборудван с настройка на ВРЕМЕ, настройка на СКОРОСТ и режим изключен (0) ОФ. Потребителите могат да задават часа, като завъртят ключа на таймера и изберат бутон (1) НЯКОЛКО МИНУТИ или (0) ВИСОКА СКОРОСТ от панела за управление, в зависимост от използването на потребителите, които използват апарата.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО, КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА:

I. Когато използвате ръчния контролер, моля, първо изберете желаното време и след това изберете скоростта.

II. Ако тробва да спрете да използвате уреда, докато сте в режим на таймер, можете директно да изберете режима (0) ОФ на ръчния контролер, за да спрете и да оставите таймера да се възстанови сам. Не завъртайте таймера в обратна посока, за да не го повредите.

Б. Уредът е продаден на продукта

ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ:

I. Позиция за начинаещ (допълване с кислород): 1–2 минути.

II. Адаптационна позиция 3–5 минути.

III. Разширено 5 минути.

I. Позиция за начинаещи (допълване с кислород).

Препоръчителното е да седнете на стол и да поставите предната ръка тръгт от дясна крака върху масажната подложка на вибрационната плоча за около 1–2 минути (обърнете внимание на формата на стъпалото и поставя на масажната подложка).

II. Адаптационна позиция

Поставете цялата крака върху масажната подложка на вибрационната плоча. Опитайте се да не обръщате пръстите на краката. Натиснете и двата крака малко по-силно надолу за вибрационен масаж за 3–5 минути. Възпрастните и слабите хора могат да удължат времето на масажа или да използват масажора в позиция за начинаещ (допълване с кислород) и позиция за адаптиране само за 4–7 дни след първата маска (тъдво изтощаване).

III. Позиция за напреднали

След успешаване на масажора в горестоемалните позиции за начинаещи (допълване с кислород) и адаптиране, потребителят трябва адаптиране да изключи масажора, да застане изправен върху масажната подложка на вибрационната плоча и след това да включи масажора.

Когато използвате масажора за първи път в изправено положение за напреднали, се препоръчва да го поставите в ъгъла на стената за опора и след това да се отвърнете на стената за въздуха 2–3 минути. Въздухните и отдъхнете, след това може да се нуждаете от помощта от членове на семейството или приятели. Изправената позиция е основна позиция за начинаещите и напреднали масажора, текст напреднали.

I. Изправена позиция за напреднали:

Потребителят трябва да стои в центъра на вибрационната плоча с крак на стъпалото близо до централна издатина на масажната подложка. Потребителят трябва да се отпусне, да държи стъпалото естествено изправено и да се отпусне да запази балансна на тялото. Времето на изправените трябва да се увеличава стъпка по стъпка от 5 до 15 минути, в зависимост от личните нужди.

2. Седнала позиция за напреднали :

Поставете краката върху вибрационната плоча преди употреба и след това поставете бедрото да седне върху изпъчаените точки на масажната подложка или отпред или отзад на масажната подложка. Държте двата си крака отпуснати и поставете ръцете си върху краката. Препоръчителното е да използвате масажора за 15 минути всеки път.

БЕЗОПАСНОСТ И ВНИМАНИЕ

Моля, прочетете и следвайте описаните за безопасност, изброени по-долу. Уверете се, че масажорът не е повреден и се уверете, че няма да настъпи наранявам в резултат на неправилна употреба.

1. Използвайте само при номинално напрежение и номинална честота.

2. Не използвайте уреда на вода. За да избегнете токов удар, не изключвайте захранването с мокри ръце. Изключете захранването, когато не се използва. Съхранявайте уреда в сухо, проветрено помещение и на равна основа.

3. За да избегнете нараняване, не поставяйте пръстите си в пролуката между рамката и вибрацаята плоча, когато апарат е е включен. Пазете го далеч от деца и хора с увреждания. Когато апарат се използва от или близо до деца, трябва да се използвайте захранващия кабел или свързващия проводник на ръчния контролер, за да гипъзнете устройството. Не скачайте върху вибрацаята плоча на масажора, за да избегнете повреда на вътрешните компоненти. Не носете обувки, когато стоите на масажната подложка. Не стойте с едни крак върху масажната подложка; в противен случай потребителят може да загуби равновесие и да се нарани. Когато използвате уреда, поставете краката си от двете страни на масажната подложка. Когато масажорът не се използва, моля, не поставяйте захранващия кабел и ръчния контролер на земята, за да избегнете физическа повреда. За да се избегне претъряване и да се удължи експлоатационният живот на двигателя, уредът трябва да бъде деактивиран за поне 10 минути след 30 минути непрекъсната употреба. Изключете захранването след употреба и избягвайте продължително включване.

ВНИМАНИЕ

1. Освен ако не е наблюдаван и/или поставен от лекар, този масажор не трябва да се използва при следните условия:

А. Всички видове бременност (хематемеза, аурма в изпражненията, масивни кръвоизливи, спонтанно кървене, маточно кървене и др.);

Б. Ясни по време на менструация и по време на бременност.

В. Белодробна туберкулоза.

Г. Пациенти в остър/активен период на остър миокарден инфаркт или страдащи от ревматично сърдечно заболяване, сърдечна аритмия, вродено сърдечно заболяване и аорит.

Д. Пациенти, страдащи от сериозни заболявания на сърцето, черна дроб, белите дробове, бъбречната недостатъчност и др.

Е. Хирургични пациенти (напр. аневризма, фебрит, нелекувана фрактура, необосновани тумор и др.)

Ж. Остра токсикоза и инфекция.

З. Пациенти, страдащи от хронични заболявания, не трябва да спират приема на лекарства по време на тренировка.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

1. Не използвайте масажор: поддържайте околността чиста, когато го използвате. Избягвайте уреда да абсорбира твърде много пот и други частици,които могат да повредят вътрешните части и да ограничат ефективността на масажора и покрийте с капак против прах след употреба.

2. Вследствие на температурни промени в апарата е по-нисък от Отрадуса по Цветний, работете с уреда в режим на ниска скорост за няколко минути за предварително загряване и след това го изключете нормално.

3. Уверете се, че повърхността е равна, когато потребителите съзнаването и използват този апарат. Занаятите подходящи,внимателно поставете масажора между отворса за въздуха в долната част на уреда и земята. Не позволявайте на килима да блокира отвора за въздух в долната част на уреда, когато го използвате върху килим.

4. Изключете захранването, когато почистите уреда! След това избършете устройството с мокра кърпа. Използвайте кърпа, за да гипъзнете правилната между контактната плоча и апарата, преди да почистите замърсяванията върху контактната плоча. Поддържате задната страна на машината на апарата, за да го напъвате на 45 градуса хоризонтално. След това поставете с четка, напомня с вода.

5. Обърнете внимание на правилния метод на премествате на уреда. Правилният метод за премествате е да държите контактната подложка с две ръце, бавно да я повдигнете и премествете.

CZ TIENS Masážní přístroj pro zlepšení cirkulace krve TQ-D30

Výrobce: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd., No.20 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin, Čína. PSČ: 301700. www.tiens.com. Vyrobeno v Číně.

Výrobní závod: Fujian Fu'an Kangruixing Electric Appliance Co., Ltd., No. 58, Xiaoxiban, Wayao village, Chengyang township, Fu'an city, China.

Distributor: TIENS (Czech Republic) s.r.o., Chrudimská 2526/2a, 130 00, Praha 3, www.tiens.cz.

Parametry přístroje:

Jmenovité napětí	220 V – 240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	160 W
Nosnost	≤ 110 kg

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet to instrukciju, saglabājiet to turpmākai uzziņai.

INSTRUKCIJA

A. Rokas vadības pults un ieslēgšanas-izslēgšanas slēdža izmantošana

Piezīme. Ierīci var izmantot, izvēloties tikai vienu no diviem darbības režīmiem.

1. Ieslēgšanas – izslēgšanas poga: Slēdzis atrodas pie stāvas vada ieejas iekārtas aizmugurē. Šis ir viena ārruma nepārtraukts režīms.

2. Rokas vadības pults: Rokas vadības pults ir aprīkots ar LAIKA kontroles iestatījumiem. ATRUMA iestatījumiem up (0) IZSLĒGŠANAS režīmu. Lietotāji var iestatīt laiku, pagriežot taimera slēdzi uz izvēlnes (1) ZEMĀKĀ ĀTRUMĀ vai (0) LIELĀKĀ ĀTRUMĀ pogu no rokas vadības pults, atkarībā no lietotāja vēlmēm un vajadzībām.

Svarīgāk ar ielūgu, pievienojot uzmanības sekojošajam:

I. Izmantojot rokas kontrolieri, lūdzu, vispirms izvēlieties vajadzīgo laiku un pēc tam izvēlieties ātrumu.

II. Ja jums ir jāpārtrauc ierīces lietošana taimera režīmā, varat vienkārši izvēlēties (0) Izslēgts režīmu uz rokas vadības pults, lai to aptuvenu, un ļaut taimeram atjaunoties pašam. Negrieziet taimeri pretējā virzienā, lai to nesabojātu.

B. Produkta lietošana un procedūras

Pamatdarbības un secība: I. Ieslēgums (skābekļa papildināšana) 1-2 minūtes. II. Adaptācija 3-5 minūtes. III. Standarta 5 minūtes.

I. Ieslēgums (skābekļa papildināšana)

Ieteicams apsēsties uz krēsla un uz aptuveni 1–2 minūtēm novietot vienu trešdaļu abu pēdu uz vibrējošās masāžas paliktņa plāksnes (nevietojiet pēdas formu un masāžas paliktņa virzienu).

II. Adaptācija

Pēc skābekļa papildināšanas uzlieciet visas pēdas uz vibrējošās masāžas paliktņa plāksnes. Centieties nenapinēt kāju pirkstus. Piespiediet abas kājas nedaudz spēcīgāk uz leju, lai veiktu vibrācijas masāžu 3-5 minūtes. Gados vecāki un fiziski vājāki cilvēki var pagarināt masāžas laiku vai izmantot masāžas iekārtu skābekļa papildināšanas) un adaptācijas režīmā masāžu uzsākt tikai 4-7 dienas pēc pirmās masāžas (pirmais lietošanas reizes).

III. Standarta

Pēc masāžas lietošanas augstākminētajos ieteikuma veidos (skābekļa papildināšana) un adaptācijas režīmos, lietotājam masētu uz laiku jāizslēdz, jānostājas vertikāli uz vibrējošās masāžas paliktņa plāksnes un pēc tam jāieslēdz masāžu.

Lietojot masieri pirmo reizi lietotājiem ieteicams, izstrādes to novietot telpas stūrī, lai, nepieciešamības gadījumā būtu, kur atbalstīties, un pēc tam pirmās 2–3 minūtes atpūsties pret sienu. Gados vecākiem un fiziski vājākiem cilvēkiem var būt nepieciešams ģimenes locekļu vai draugu atbalsts. Pastāvīgo lietotāju galvenā pozīcija ir stāvus.

I. Standarta stāvus režīms:

Lietotājam jāstāv vibrējošās masāžas paliktņa centrā ar pēdas arku tuvu masāžas paliktņa centrālajam izvirzījumam. Lietotājam ir jāatslābinās, jāļauj pēdas dabiski lāsīna un jāmēģina saglabāt ķermeņa līdzsvaru. Lietošanas laiks pakāpeniski jāpalielina no 5 līdz 15 minūtēm atkarībā no lietotāja vajadzībām.

I. Īvodni poloa (izobení kyslíkem)

Doporučuje se sedět na židli a přední třetinu obou chodidel položit na masážní podložku vibrační plošiny přibližně na 1 – 2 minuty (v souladu s tvarem a umístěním chodidel na masážní podložce).

II. Adaptační poloha

Po dopláchnutí kyslíkem položte na masážní podložku vibrační plošiny celá chodidla. Nezvedejte špičky. Obě chodidla přitlačte na plošinu kvůli intenzivnímu vibračnímu masážnímu účinku po dobu 3 – 5 minut. Starší a slabší lidé mohou prodloužit interval masáže nebo použít přístroj v období poloze (izobení kyslíkem) až 4 – 7 dní po prvé masáži (prvním použití přístroje).

III. Pokročilá poloha

Po použití výše zmíněné úvodní polohy (izobení kyslíkem) a adaptační polohy by uživatel měl na chvíli přístroj vypnout, postavit se na masážní podložku vibrační plošiny a opět přístroj zapnout.

Při prvním použití přístroje v pokročilé poloze se doporučuje umístit přístroj do rohu místnosti a pro bezpečnost se zvrtí 2 – 3 minuty opřít o zeď. Starší a slabší lidé by měli využít oporu členů rodiny nebo přátel. Poloha ve stoje je prioritní polohou pro pravidelné uživatele.

I. Ančāngpoūo (Sauerstoffergänzung)

Es wird empfohlen, sich auf einen Stuhl zu setzen und die vordere Drittel beider Füße für ca. 1-2 Minuten auf das Massagebrett von der Vibrationsplatte zu stellen (beachten Sie die Fußform und Richtung des Massagekissens).

II. Anpassungsposition

Legen Sie nach der Sauerstoffergänzung die ganzen Füße auf das Massagekissen der Vibrationsplatte. Versuchen Sie, die Zehen nicht hochzuheben. Drücken Sie beide Füße etwas fester nach unten turt für eine Vibrationsmassage für 3-5 Minuten. Ältere und geschwächte Personen können die Massagezeit verlängern oder das Massagegerät für die Dauer von 4-7 Tagen nach der ersten Massage (erster Gebrauch) lediglich die Anfängerposition (Sauerstoffergänzung) und die Anpassungsposition verwenden.

III. Fortgeschrittene Position

Nach der Verwendung des Massagegeräts in den oben genannten Anfänger- (Sauerstoffergänzung) und Anpassungspositionen muss der Benutzer das Massagegerät vorübergehend ausschalten, aufrecht auf dem Massagekissen der Vibrationsplatte stehen und das Massagegerät dann einschalten.

Wenn Sie das Massagegerät zum ersten Mal in der fortgeschrittenen Stehposition verwenden, wird empfohlen, es zur Un-

1. Používejte pouze při jmenovitém napětí a při jmenovitém kmitočtu.

2. Přístroj nevystavujte vlhkosti. Abyste se vyhnuli elektrickému nebezpečí v přístrojem mokrýma rukama. Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze sítě. Přístroj skladujte na suchém dobře větraném místě na rovném podkladu.

3. Abyste se vyhnuli zranění, když je přístroj v provozním režimu, nevkládejte prsty do mezery mezi rámem a vibrační plošinou. Udržujte přístroj mimo dosah dětí. Při používání přístroje dětmi nebo okolo nich dbejte na to, abyste napájecí kabel ani ovládací panel nedávali na rukojeti. Zabráníte tak poškození přístroje. Nestoupejte na vibrační plošinu masážního přístroje, mohlo by to způsobit poškození vnitřních komponentů. Na masážní podložku nestoupejte v botách. Mohlo by dojít k pádu a zranění. Při používání přístroje nestoupejte na jeho okraje, můžete ztratit rovnováhu a zranit se. Při používání přístroje stůjte na masážní podložce s nohama na obou stranách. Přístroj nepoužívejte, nepokládejte kabel napájení a ruční ovládací panel na podlahu, abyste předešli poškození přístroje. Nestrkejte vlasy ani jiné části těla do otvorů. Nepoužívejte vlasy ani jiné části těla do otvorů. Nepoužívejte vlasy ani jiné části těla do otvorů. Nepoužív